

2.4 Salvataggio del prezzo in memoria

2.4.1 La procedura per memorizzare i prezzi è la seguente:

1. Inserire il prezzo
2. Premere "PLU SET".
3. Una volta visualizzato "SET" digitare il codice del PLU da memorizzare [0-9]
4. Premere nuovamente "PLU SET" per memorizzare

2.4.2 La procedura per richiamare un prezzo memorizzato è la seguente:

1. Premere "PLU CALL". Il display mostrerà "PLUN".
2. Inserire il numero di PLU da richiamare [0-9] così che il prezzo viene mostrato automaticamente.

Per annullare i vari step è sufficiente la pressione sul tasto "C"

2.5 Funzione somma

2.5.1 Riporre l'articolo sul piatto della bilancia, digitare il prezzo unitario e premere il tasto "V1".

Il display del peso mostrerà "ADD" mentre il display del prezzo unitario mostrerà il numero di battute memorizzate per quel contatore. Il totale verrà riportato sul display del prezzo totale. Rimuovere il PLU dal piatto e ripetere questa operazione per ogni articolo da aggiungere al conto. Il massimo di articoli da poter sommare è 99 per un prezzo totale di 9999.99€.

Per visualizzare il totale memorizzato, premere il tasto "V1" con il piatto vuoto.

2.5.2 Per cancellare i totali è sufficiente premere il tasto "DEL."

MESSAGGI DI ERRORE**3.1: Overload**

Nel caso in cui venga messo sul piatto un peso superiore al fondo scala, la bilancia mostrerà "-----" sul display del peso ed inizierà ad emettere dei beep.

3.2: Batteria scarica

Nel caso in cui la bilancia mostri la scritta "LobAt" durante l'accensione è necessario collegare la bilancia alla presa elettrica e caricare la batteria.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**4.1: Mancata accensione**

Verificare che la batteria sia collegata.

Verificare che il cavo di alimentazione sia inserito correttamente.

4.2: Interruttore e batteria

Se il led della batteria è acceso ma la bilancia non funziona correttamente:

- (1) Controllare il cavo di alimentazione.
- (2) Controllare che la batteria non riporti danni.

4.3: Convertitore o cella di carico guasta

Se durante l'accensione viene visualizzato "-----" e la bilancia emette dei beep verificare che la cella di carico o il convertitore non presentino danni.

SUPREMA
bilance dal 1939

SUPREMA

bilance dal 1939

MANUALE UTENTE

ditronnetwork   



Via Antiniana, 115 - 80078 Pozzuoli (NA) Italia
telefono: 0812428557 fax: 0812428552
e-mail: info@ditronnetwork.com
sito: www.ditronnetwork.com
PIVA: 07535231216

PRIMA DELL'UTILIZZO DELLA BILANCIA

Grazie per aver scelto un prodotto della linea Suprema!

Prima di iniziare l'utilizzo della bilancia Small è necessario leggere il seguente manuale.
Non esiti a porsì in contatto con il suo rivenditore in caso di assistenza.

1. Caricare completamente la batteria collegando l'alimentatore alla presa di corrente. La carica completa richiede circa 8-12 ore. Durante la carica il led del caricabatterie sarà acceso in rosso.
2. Installare la bilancia a livello su una superficie stabile.
3. Non installare la bilancia in zone con:
 1. Raffiche di vento (es. vicino a condizionatori o ventilatori)
 2. Vibrazioni (es. Macchine impastatrici).
4. Installare la bilancia in ambienti con una temperatura compresa tra 0°~40°, escludendo zone con forti sbalzi di temperatura.
5. È consigliato controllare la presa elettrica in modo da individuare ed escludere eventuali sbalzi di tensione che potrebbero danneggiare la bilancia.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA ⚠

1. Controllare la posizione dei poli "+" e "-" del connettore.
2. Non aprire la batteria e non utilizzare la batteria in ambienti ad alte temperature.
3. Non invertire e non utilizzare diversi tipi di batterie.

PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO DELLA BILANCIA

1. Aprire la confezione e riporre la bilancia su un piano stabile.
2. Regolare i piedi in modo da avere la bilancia in asse utilizzando come riferimento la bolla d'aria.
3. Accendere la bilancia ed attendere che il display mostri "0" e che il led "STAB" sia acceso.

INFORMAZIONI TECNICHE

1. Tara: \leq valore fondo scala
2. Display:
 - (1) 5 digit per il prezzo unitario, 5 digit per il peso e 6 digit per il prezzo totale.
 - (2) Funzione di somma:
la somma massima di articoli è 99. Il totalizzatore storicizza fino ad un massimo di 9999.99€.
Zero: $\leq \pm 2\%$ max.
Alimentazione: 220VAC.
Ambiente: utilizzare la bilancia in ambienti con temperatura tra 0°- 40°, e umidità $\leq 90\%$.

TASTIERA

1.1 Tasti e indicatori

Indicatori

0: indica che il piatto è scarico ed il peso è 0.000g.

T: indica che è stata impostata una tara.

STAB: indica che il peso è stabile.

LED BATTERIA: indica lo stato della batteria.

3 display: Peso, Prezzo unitario, Prezzo totale.

Tasti

(1) **[0]~[9]:** tastierino numerico usato per impostare il prezzo unitario, numeri, calibrazione, ecc.

(2) **[.]:** punto.

(3) **[C]:** clear.

(4) **[PLU SET]:** utilizzato per impostare il prezzo dei PLU [0-9].

(5) **[PLU CALL]:** richiama un PLU salvato in precedenza [0-9]

(6) **[V1]/[DEL.]:** uno salva e l'altro cancella il totale transazione di più pesate.

(7) **[T]:** tara.

(8) **[-0-]:** zero è utilizzato per azzerare il piatto.

Il valore massimo non deve superare il $\pm 2\%$ del fondo scala.

OPERAZIONI

2.1 Zero

Funzionalità per azzerare il piatto manualmente nel caso in cui il piatto sia sporco o sotto "-0-".

Range massimo gestito $\leq \pm 2\%$ fondo scala.

2.2 Tara

2.2.1 Caricare il contenitore sul piatto e premere [T].

2.2.2 Per cambiare il valore della tara è sufficiente cambiare il contenitore e premere nuovamente [T].

2.2.3 Per cancellare la tara precedentemente impostata è sufficiente rimuovere il contenitore dal piatto e premere nuovamente [T].

Nota: Nel caso in cui rimuovendo la tara, la bilancia non torni in "0" utilizzare il tasto "zero" manuale.

2.3 Tastiera numerica

Digitare l'importo unitario per il calcolo del prezzo finale. Premiere "C" per cancellare.

e.g.	Peso (12.340)	Prezzo unitario (2.50)	Prezzo totale (30.85)
------	------------------	---------------------------	--------------------------